



MERCAN 25 BAĞLANTI ŞEMASI




- Mercan 25 ve röle kartı için ayrı, sensörler için ayrı bir güç kaynağı kullanın.
- Kullandığınız iki güç kaynağının eksi (-) uçlarını birbirine köprülemeyi unutmayın.
- Cihazın GND'sini, bütün sensörlerin ve haberleşme kablolarının shieldini topraklamayı unutmayın.
- Haberleşme kablolarını RS485 kablosu kullanın.

MERCAN 25 SİLO BAĞLANTI ŞEMASI



MERCAN 25 RÖLE KARTI ÇIKIŞLARI

MERCAN 25 220V RÖLE KARTI



MERCAN 25 24V RÖLE KARTI

