



MERCAN 70 BAĞLANTI ŞEMASI




- Mercan 70 ve röle kartı için ayrı, sensörler için ayrı bir güç kaynağı kullanın.
- Kullandığınız iki güç kaynağının eksi (-) uçlarını birbirine köprülemeyi unutmayın.
- Cihazın GND'sini, bütün sensörlerin ve haberleşme kablolarının shieldini topraklamayı unutmayın.
- Haberleşme kablolarını RS485 kablosu kullanın.

MERCAN 70 SİLO BAĞLANTI ŞEMASI




- Mercan 70 ve röle kartı için ayrı, sensörler için ayrı bir güç kaynağı kullanın.
- Kullandığınız iki güç kaynağının eksi (-) uçlarını birbirine köprülemeyi unutmayın.
- Cihazın GND'sini, bütün sensörlerin ve haberleşme kablolarının shieldini topraklamayı unutmayın.
- Haberleşme kablolarını RS485 kablosu kullanın.
- Silo kartını montajını panoya değil, siloya en yakın yere loadcell kablolarına ek yapmaya gerek olamayacak şekilde montaj yapın. Daha sonra Rs485 haberleşme kablosu kullanarak Mercan70 ile haberleştirin.

MERCAN 70 DİMMER BAĞLANTI ŞEMASI




MERCAN 70 İNTERNET BAĞLANTI ŞEMASI




- Mercan 70 ve röle kartı için ayrı, sensörler için ayrı bir güç kaynağı kullanın.
- Kullandığınız iki güç kaynağının eksi (-) uçlarını birbirine köprülemeyi unutmayın.
- Cihazın GND'sini, bütün sensörlerin ve haberleşme kablolarının shieldini topraklamayı unutmayın.
- Haberleşme kablolarını RS485 kablosu kullanın.

MERCAN 70 RÖLE KARTI ÇIKIŞLARI

TEK ISITICILI



4 İSİTİCİ TEK RÖLE KARTI



MERCAN 70 RÖLE KARTI ÇIKIŞLARI

4 ISITICI ÇİFT RÖLE KARTI

